

CAN2COM

3475834

Opel

speedsignal GmbH
Äußere Oberastraße 20
D-83026 Rosenheim
Fon 08031 23399-0
Fax 08031 23399-10
info@speedsignal.de
www.speedsignal.de


Live-Daten aus dem Fahrzeug direkt auf den PC übertragen

live vehicle data directly monitored on the computer


Fahrzeuge *vehicles*

Opel

- Astra J
- Insignia A




verfügbare Fahrzeugdaten *available vehicle data*



Copyright and technical changes under reserve.

Technische Änderungen und Copyright vorbehalten

Verbindung zum Fahrzeug CAN-Bus *connection to the vehicle's CAN-Bus*



OBD Buchse

CAN High: Pin 6
CAN Low: Pin 14

Steckerbelegung *pin assignment*

Pin	Eingang/Ausgang <i>input/output</i>	Funktion <i>function</i>
1	Eingang <i>input</i>	Masse <i>ground</i>
2	Ausgang <i>output</i>	Masse <i>ground</i>
3 / 4	-	-
5	Ausgang <i>output</i>	RS232 Rx
6	Eingang <i>input</i>	CAN Low
7	Eingang <i>input</i>	+12V Versorgung +12V power supply
8	-	-
9	Ausgang <i>output</i>	Kl. 15 / ignition
10	-	-
11	Ausgang <i>output</i>	RS232 Tx
12	Eingang <i>input</i>	CAN High